

Выполнение измерений

Расход через клапан VIR 9505 можно проверить с помощью измерительного прибора T550. Клапан VIR 9505 поставляется с двумя измерительными ниппелями игольчатого типа.

Последовательность действий при измерении расхода:

- подключить расходомер, работающий по принципу дифференциального манометра;
- выбрать единицы измерения расхода;
- выбрать марку клапана;
- выбрать тип и размер клапана;
- ввести текущее значение настройки клапана;
- измерить фактический расход. При несовпадении фактического расхода с расчетным повернуть рукоятку клапана. Ввести новую настройку в память расходомера. Произвести очередное измерение фактического расхода. Процесс производится, пока фактическое значение расхода не совпадет с расчетным.

