

**ATLANTISS LM3214C / LUNA LM4114C / SHIFT LM4314C / STATUS LM4414C. СМЕСИТЕЛИ  
ДЛЯ ВАННЫ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ**

**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.



ATLANTISS LM3214C



LUNA LM4114C



SHIFT LM4314C



STATUS LM4414C

### Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 90 градусов Цельсия;
- давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
- отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

### Монтаж


Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

① Вкрутите эксцентриковые переходники на подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений.


② Установите декоративные отражатели и подсоедините смеситель к эксцентриковым переходникам, предварительно установив прокладки. Для надежной герметизации соединений используйте фум-ленту.

③ Подсоедините шланг для душа.


Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. Пролив нужно выполнить до установки душевой лейки.



①



②



③

## Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

## Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).


Смеситель оснащен переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душ и обратно.

Гарантийный период на смеситель (корпус, хромированное покрытие, керамический картридж, переключатель-дивертор с керамическими пластинами, аэратор (регулятор расхода воды), излив) – 4 года. Плановый срок службы смесителя – 30 лет. Гарантийный период на душевую лейку, душевой шланг и настенный держатель для душевой лейки – 1 год. Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

## Комплектность (кроме SHIFT LM4314C)


- 1) Корпус смесителя с поворотным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), керамическим картриджем, переключателем-дивертором с керамическими пластинами и металлической рукояткой;
  - 2) Прокладка (2 шт.);
  - 3) Декоративный отражатель (2 шт.);
  - 4) Эксцентрический переходник (2 шт.);
  - 5) Аксессуары: однофункциональная душевая лейка, душевой шланг 1,5 м, настенный держатель для душевой лейки.
- Смеситель SHIFT LM4314C поставляется без аксессуаров.**

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.



## Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.



Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрзгивания.

## Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

**LEMARK**  
bathroom equipment

**avrorra-arm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**