

№ п/п	Наименование продукции				
	Переходники	Переходники	Переходники	Переходники	Переходники
1	Переходник ПР1 К1/2-M20 1619.100.01-01	ПР1 К1/2-M20 1619.100.01-01	ПР1 К1/2-M20	ПР1	ПР25
2	Переходник ПР1 А 1619.101.00	ПР1 А 1619.101.00	ПР1 А	ПР1 А	ПР26
3	Переходник ПР2 К1/4-M20 1619.100.01	ПР2 К1/4-M20 1619.100.01	ПР2 К1/4-M20	ПР2	ПР27
4	Переходник ПР2 А 1619.100.00	ПР2 А 1619.100.00	ПР2 А	ПР2 А	ПР28
5	Переходник ПР3 К1/2-M20 1619.100.03	ПР3 К1/2-M20 1619.100.03	ПР3 К1/2-M20	ПР3	ПР29
6	Переходник ПР4 К1/4-M20 1619.100.03-02	ПР4 К1/4-M20 1619.100.03-02	ПР4 К1/4-M20	ПР4	ПР30
7	Переходник ПР5 К1/2 - G1/2 1619.100.06-01	ПР5 К1/2 - G1/2 1619.100.06-01	ПР5 К1/2 - G1/2	ПР5	ПР31
8	Переходник ПР5 А 1619.103.00	ПР5 А 1619.103.00	ПР5 А	ПР5 А	ПР32
9	Переходник ПР6 К1/4-G1/4 1619.100.05	ПР6 К1/4-G1/4 1619.100.05	ПР6 К1/4-G1/4	ПР6	ПР33
10	Переходник ПР7 1/4NPT-M20 1619.100.04	ПР7 1/4NPT-M20 1619.100.04	ПР7 1/4NPT-M20	ПР7	ПР34
11	Переходник ПР8 1/2NPT-M20 1619.100.04-01	ПР8 1/2NPT-M20 1619.100.04-01	ПР8 1/2NPT-M20	ПР8	ПР35
12	Переходник ПР9 1/4NPT-M20 1619.100.03-03	ПР9 1/4NPT-M20 1619.100.03-03	ПР9 1/4NPT-M20	ПР9	ПР36
13	Переходник ПР10 1/2NPT-M20 1619.100.03-01	ПР10 1/2NPT-M20 1619.100.03-01	ПР10 1/2NPT-M20	ПР10	ПР37
14	Переходник ПР11 1/2NPT-M20 1619.100.01-03	ПР11 1/2NPT-M20 1619.100.01-03	ПР11 1/2NPT-M20	ПР11	ПР38
15	Переходник ПР11 А 1619.104.00	ПР11 А 1619.104.00	ПР11 А	ПР11 А	ПР39
16	Переходник ПР11AF 1619.111.00	ПР11AF 1619.111.00	ПР11AF	ПР11AF	ПР40
17	Переходник ПР11 К 1619.100.01-03 УТ1	ПР11 К 1619.100.01-03 УТ1	ПР11 К	ПР11	ПР41
18	Переходник ПР12 К1/4 - G1/2 1619.100.06	ПР12 К1/4 - G1/2 1619.100.06	ПР12 К1/4 - G1/2	ПР12	ПР42
19	Переходник ПР12 А 1619.102.00	ПР12 А 1619.102.00	ПР12 А	ПР12 А	ПР43
20	Переходник ПР13 1/4NPT-M20 1619.100.01-02	ПР13 1/4NPT-M20 1619.100.01-02	ПР13 1/4NPT-M20	ПР13	ПР44
21	Переходник ПР13 А 1619.105.00	ПР13 А 1619.105.00	ПР13 А	ПР13 А	ПР45
22	Переходник ПР14 1/2NPT-M20 1619.100.08	ПР14 1/2NPT-M20 1619.100.08	ПР14 1/2NPT-M20	ПР14	ПР46
23	Переходник ПР14 А 1619.106.00	ПР14 А 1619.106.00	ПР14 А	ПР14 А	ПР47
24	Переходник ПР15 1/2NPT-M22 1619.100.08-01	ПР15 1/2NPT-M22 1619.100.08-01	ПР15 1/2NPT-M22	ПР15	ПР48
25	Переходник ПР15 А 1619.107.00	ПР15 А 1619.107.00	ПР15 А	ПР15 А	ПР49
26	Переходник ПР16 1619.100.11	ПР16 1619.100.11	ПР16	ПР16	ПР50
27	Переходник ПР16А 1619.109.00	ПР16А 1619.109.00	ПР16А	ПР16А	ПР51
28	Переходник ПР-17 1/4NPT-M12 1619.100.05-01	ПР-17 1/4NPT-M12 1619.100.05-01	ПР-17 1/4NPT-M12	ПР17	ПР52
29	Переходник ПР18 1/4NPT-M12 1619.100.12	ПР18 1/4NPT-M12 1619.100.12	ПР18 1/4NPT-M12	ПР18	ПР53
30	Переходник ПР19 1/2NPT-M20 1619.100.01-04	ПР19 1/2NPT-M20 1619.100.01-04	ПР19 1/2NPT-M20	ПР19	ПР54
31	Переходник ПР19 А 1619.112.00	ПР19 А 1619.112.00	ПР19 А	ПР19 А	ПР55
32	Переходник ПР20 G1/2-M20 1619.100.04-02	ПР20 G1/2-M20 1619.100.04-02	ПР20 G1/2-M20	ПР20	ПР56
33	Переходник ПР21 M20-G1/2 1619.100.01-05	ПР21 M20-G1/2 1619.100.01-05	ПР21 M20-G1/2	ПР21	ПР57
34	Переходник ПР22 1/2NPT-G1/2 1619.100.04-03	ПР22 1/2NPT-G1/2 1619.100.04-03	ПР22 1/2NPT-G1/2	ПР22	ПР58
35	Переходник M12x1,25-G1/2	M12x1,25-G1/2	M12x1,25-G1/2	ПР23	ПР59

avroara-arm.ru  
+7 (495) 956-62-18