



## Моторный привод

Тип  
№ для зак.  
Каталог №

FAZ/FIP-XAWM  
262514  
FAZ/FIP-XAWM



Powering Business Worldwide™

### Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для линейных защитных автоматов Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока
Основная функция дополнительного оснащения		Модули дистанционного включения
Ассортимент		Принадлежности

### Технические характеристики

#### Электрический

Диапазон рабочего напряжения		V	
В перем. тока			220 - 240
Номинальная частота	f	Гц	50/60
Релейный выход аварийного сигнала, 250 В трехфазного тока, беспотенциальный		A	5
Функция			Автоматическое управление
Функциональный многопозиционный переключатель			Автоматика 5 х, ВЫКЛ/СБРОС

#### Механический

Монтажный размер колпачков		мм	45
Цокольный размер корпуса		мм	80
Монтажная ширина		мм	70
Монтаж			DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты			
встроенный			IP40
Защита клемм			Защита от прикосновения согласно BGV A2
Клеммы			Приподнятые зажимы
Поперечные сечения соединения		мм <sup>2</sup>	
одножильный		мм <sup>2</sup>	2 × 1,5 1 × 2,5
тонкопроволочный		мм <sup>2</sup>	2 × 1,5 1 × 2,5

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	25
Макс. рабочая температура		°C	40

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
Device fitting			Earth leakage switch
Additional equipment			Remote release
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			2
Number of normally open contacts			0
Number of normally closed contacts			0
Number of change-over contacts			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	0
Nominal rated voltage		V	230
Control voltage type			AC
With autotest for earth leakage function			No

Suitable for max. number of poles main contact unit (total)

0

Suitable for max. current main contact unit

A

0

## Размеры

