

Цифровой термометр

модели DT-130

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы с термометром необходимо снять защитный чехол, нажать кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.) и разместить измерительный щуп (не менее, чем на половину своей длины) в измеряемой среде. На экране отображается значение температуры измерения. Для увеличения реального срока службы элемента питания термометр автоматически выключается примерно через 20 минут.

Характеристики:

Температурный диапазон	-40°F до 482°F (-40° до +250°C)
Ед. измерения	0,1°
Точность	1,5%±2°, вся шкала измерений
Быстродействие	2 секунды
Элемент питания	LR44 (1,5В)

ЗАМЕЧАНИЕ

- При включении термометра на ЖК-экране отображается значение «-0,0°C» или «32,0°F» в течение 2 секунд. Затем на экране появляется текущее значение температуры.
- При возникновении ошибок измерений заменить элемент питания (1,5В).