

POWER&SOUL™
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY
99.869.031/ÄM 233010/03.15


avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

Pure Freude an Wasser



27 764


27 765



SpeedClean

27 766


27 767





SpeedClean

(D)1	(NL)1	(PL)2	(P)2	(BG)3	(CN)3
(GB)1	(S)1	(UAE)2	(TR)2	(EST)3	(RUS)3
(F)1	(DK)1	(GR)2	(SK)2	(LV)3	(USA)3
(E)1	(N)2	(CZ)2	(SLO)3	(LT)3		
(I)1	(FIN)2	(H)2	(HR)3	(RO)3		


27 764
27 765



27 766
27 767



Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!



<p>D</p> <p>Zum Zuschalten von Strahlarten Druckknopf leicht bis zum Druckpunkt betätigen. Zur Aktivierung einer einzelnen Strahlart Druckknopf komplett herunterdrücken, siehe Abb. [1]. 5 Jahre Garantie auf die gleichbleibende Funktion der SpeedClean-Düsen. Durch die SpeedClean-Düsen, die regelmäßig gereinigt werden müssen, werden Kalkablagerungen am Strahlbildner durch einfaches Drüberstreichen entfernt.</p>	<p>GB</p> <p>To activate spray jet types, press the pushbutton gently up to the actuation point. To activate an individual spray jet type, press the pushbutton all the way down, see Fig. [1]. The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years. Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers.</p>
<p>F</p> <p>Appuyer légèrement sur le bouton-poussoir jusqu'au point de pression pour activer les différents jets. Enfoncer complètement le bouton-poussoir pour activer un seul type de jet, voir fig. [1]. Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans. Les buses SpeedClean, qui doivent être nettoyées régulièrement, permettent d'éliminer, par frottement avec les doigts, les dépôts calcaires sur le diffuseur.</p>	<p>E</p> <p>Para conectar los tipos de chorro pulse fácilmente el mando del inversor hasta el punto de contacto. Para activar un solo tipo de chorro presione completamente el mando del inversor, véase la fig. [1]. Los conos SpeedClean tienen 5 años de garantía de funcionamiento. Las boquillas SpeedClean deben limpiarse con regularidad y gracias a ellas los depósitos calcáreos que se hayan podido formar en el aro de salida se eliminan con un simple frotado.</p>
<p>I</p> <p>Per il collegamento dei tipi di getto, premere leggermente il tasto di azionamento fino al centro di pressione. Per l'attivazione di un unico tipo di getto, premere a fondo il tasto di azionamento, vedere la fig. [1]. Garanzia di 5 anni sul funzionamento invariato degli ugelli SpeedClean. Grazie agli ugelli SpeedClean, che devono essere puliti regolarmente, i residui calcarei sul disco getti possono essere rimossi semplicemente passandovi sopra un dito.</p>	<p>NL</p> <p>Om straalsoorten toe te voegen, moet u de drukknop licht indrukken tot het drukpunt. Voor het inschakelen van een enkele straalsoort moet u de drukknop volledig indrukken, zie afb. [1]. Wij verlenen 5 jaar garantie op het constant functioneren van de SpeedClean-sproeiers. Door de SpeedClean-sproeiers, die regelmatig moeten worden gereinigd, wordt kalkaanslag op de straalvormer door eenvoudig erover smeren verwijderd.</p>
<p>S</p> <p>För att växla strålningstyper ska man trycka ned tryckknappen lätt till tryckpunkten. För aktivering av en enskild strålningstyp ska man trycka ned tryckknappen helt, se fig. [1]. 5 års garanti för att SpeedClean-munstyckenas funktion förblir oförändrad. Tack vare SpeedClean-munstycken, som måste rengöras med jämna mellanrum, kan kalkavlagringar på strålmunstycket tas bort enkelt genom att stryka över det.</p>	<p>DK</p> <p>Slå stråletyperne til ved at trykke trykknappen let ind indtil trykpunktet. Tryk trykknappen helt ned for at aktivere en enkelt stråletype, se ill. [1]. 5 års garanti på SpeedClean-dysernes funktion. SpeedClean-dyserne, der skal rengøres jævnligt, gør, at kalkaflejringer på stråleformeren ganske enkelt kan fjernes ved at tørre hen over dem.</p>

<p>N</p> <p>Trykk trykknappen forsiktig inn til trykkpunktet for å koble inn stråletypene.</p> <p>Trykk trykknappen helt inn for å aktivere en enkelt stråletype, se bilde [1].</p> <p>5 års garanti på stabil funksjon av SpeedClean-dyser. Med SpeedClean-dyser, som må rengjøres jevnlig, fjernes kalkavleiringer på perlatoren ved å gni over den.</p>	<p>FIN</p> <p>Voit käyttää suihkuasentoja painamalla painonapin kevyesti pohjaan.</p> <p>Jos haluat ottaa tietyn yksittäisen suihkuasennon käyttöön, paina painonappi kokonaan pohjaan, ks. kuva [1].</p> <p>SpeedClean-suuttimien toimintakyvyn säilymiselle myönnätään 5 vuoden takuu.</p> <p>Säännöllisesti puhdistettavien SpeedClean-suuttimien avulla kalkkikerrostumat poistetaan sulkunmuodostajasta yhdellä pyyhkäisyllä.</p>
<p>PL</p> <p>W celu przełączania rodzajów strumienia nacisnąć delikatnie przycisk do momentu oporu.</p> <p>W celu aktywacji poszczególnych rodzajów strumienia całkowicie wcisnąć przycisk, zobacz rys. [1].</p> <p>5 lat gwarancji na niezawodne działanie dysz samooczyszczających SpeedClean.</p> <p>Dzięki dyszom SpeedClean, które należy regularnie czyścić, osady wapienne z kształtownika strumienia można usunąć poprzez przetarcie jego powierzchni.</p>	<p>UAE</p> <p>لتشغيل أنواع منفذ الرش، اضغط على الزر بلطف نحو الأعلى إلى نقطة التشغيل.</p> <p>لتشغيل أحد أنواع منفذ الرش، اضغط على الزر بلطف نحو الأسفل، انظر شكل [1].</p> <p>نحن نضمن لكبقاء وظيفة منفذ التنظيف السريع SpeedClean بنفس مستوى الجودة لمدة 5 سنوات.</p> <p>بفضل منفذ التنظيف السريع SpeedClean يتم إزالة التربات الكلسية المتراكمة على فتحات تشكيل التتفق من خلال المسح فوقها بكل بساطة.</p>
<p>GR</p> <p>Για τη σύνδεση μοτίβων ψεκασμού πατήστε το μπουτόν ελαφρά ώς το σημείο πίεσης.</p> <p>Για την ενέργυοποίηση ενός μεμονωμένου μοτίβου ψεκασμού πατήστε το μπουτόν ώς το τέρμα, βλέπε εικ. [1].</p> <p>5 χρόνια εγγύηση για την αδιάκοπη λειτουργία των θηλών - Speed clean.</p> <p>Με τις θηλές SpeedClean, οι οποίες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, οι επικαθίσεις αλάτων ασβεστίου απομακρύνονται από το διαμορφωτή ψεκασμού με ένα απλό καθάρισμα από πάνω.</p>	<p>CZ</p> <p>Vodních paprsků zapněte lehkým stisknutím tlačítka až do bodu zamáčknutí.</p> <p>K aktivaci jednoho z vybraných vodních paprsků zamáčkněte tlačítko úplně, viz obr. [1].</p> <p>Na konstantní funkci trysk SpeedClean se poskytuje záruka 5 let.</p> <p>Usazeniny vodního kamene na regulátoru rozptylu paprsků lze odstranit jednoduchým přetřením povrchu trysk SpeedClean. Tyto trysky čistěte pravidelně.</p>
<p>H</p> <p>A különféle vízsugárformák átkapcsolásához nyomja meg enyhén a nyomógombot a kapcsolási pontig.</p> <p>Az egyes vízsugárformák aktiválásához nyomja le teljesen a nyomógombot, lásd [1]. ábra.</p> <p>A SpeedClean fúvókákra 5 év garancia érvényes.</p> <p>A SpeedClean fúvókák révén, amelyeket rendszeresen tisztítani kell, a sugárképzőn keletkezett vízkőlerakódások egyszerű, kézzel történő simítással eltávolíthatók.</p>	<p>P</p> <p>Para activação de tipos de jacto accionar ligeiramente o botão de accionamento até ao ponto de pressão.</p> <p>Para activação de um único tipo de jacto premir completamente o botão de accionamento, ver fig. [1].</p> <p>5 anos de garantia de manutenção de um funcionamento igual dos orifícios de saída SpeedClean.</p> <p>Através das saídas SpeedClean, as quais têm de ser limpas regularmente, os depósitos de calcário no formador do jacto de água são eliminados com uma simples passagem da mão.</p>
<p>TR</p> <p>Akış türlerini açmak için basma tuşuna, basıncın algılandığı noktaya kadar hafifçe basın.</p> <p>Tek bir akış türünü etkinleştirmek için basma tuşuna sonuna kadar basın, bkz. şekil [1].</p> <p>SpeedClean çıkışları 5 sene garanti kapsamındadır.</p> <p>Düzenli olarak temizlenmesi gereken, SpeedClean-uçları sayesinde kireç tabakalarını temizlemek için parmağınızı duşun üzerinden geçirmeniz yeterlidir.</p>	<p>SK</p> <p>Vodné lúče zapniete ľahkým stlačením tlačidla až do bodu zatlačenia.</p> <p>Pre aktiváciu jedného z vybraných vodných lúčov zatlačte tlačidlo úplne, pozri obr. [1].</p> <p>Na konštantnú funkciu trysiek SpeedClean sa poskytuje záruka 5 rokov.</p> <p>Vápenaté usadeniny na regulátore rozptylu prudu sa dajú odstrániť jednoduchým pretretím povrchu trysiek SpeedClean, ktoré je potrebné pravidelne čistiť.</p>

<p>SLO</p> <p>Za priklop načinov sevanja rahlo aktivirajte potisni gumb do sprožilca.</p> <p>Za aktiviranje posameznega načina sevanja potisnite potisni gumb popolnoma navzdol, glej sl. [1].</p> <p>5-letna garancija za nespremenjeno delovanje šob SpeedClean.</p> <p>Šobe SpeedClean, ki jih je treba redno čistiti, omogočajo, da nabrani vodni kamen z glave razpršilnika odstranite tako, da preprosto potegnete čeznje.</p>	<p>HR</p> <p>Za spajanje vrsta snopova lagano pritisnite pritisni gumb do pritisne točke.</p> <p>Za aktiviranje pojedinačne vrste snopa do kraja pritisnite pritisni gumb, pogledajte sl. [1].</p> <p>Petogodišnje jamstvo na za nepromijenjenu funkciju bespriječno funkcioniranje SpeedClean-sapnica. Pomoću SpeedClean-sapnica, koje se moraju redovito čistiti, mogu se odstraniti talozi vapnenca na oblikovniku mlaza, tako da se jednostavno prebrišu.</p>
<p>BG</p> <p>За включване на различните видове струя бутоњът се натиска леко до точката на натиск.</p> <p>За активиране на отделен вид струя бутоњът се натиска изцяло до долу, виж фиг. [1].</p> <p>5 години гаранция за функционирането на дюзите - SpeedClean.</p> <p>С помощта на дюзите SpeedClean, които трябва редовно да се почистват, отлагания от варовик по струйника се отстраняват лесно чрез избръсване с ръка.</p>	<p>EST</p> <p>Surve aktiveerimiseks vajutage surunuppu õrnalt, kuni võimalik.</p> <p>Surve surunupu aktiveerimiseks vajutage see täielikult alla, vt joonist [1].</p> <p>SpeedClean-düüside muutumatu töötamise garantiajaks on 5 aastat.</p> <p>SpeedClean-düüside kaudu, mida tuleb korrapäraselt puhastada, saab dušipihustilt lubjasetet eemaldada lihtsa ülepuhkimise teel.</p>
<p>LV</p> <p>Lai pieslēgtu papildu strūklu veidus, viegli spiediet spiedpogu, līdz tā atduras.</p> <p>Lai aktivētu kādu atsevišķu strūklas veidu, nospiediet spiedpogu līdz galam, skatiet [1.] attēlu.</p> <p>SpeedClean sprauslu darbam tiek dota 5 gadu garantija. Kaļķu noguļsnējumus no strūklas veidotāja var viegli notīrīt, paberzējot Speed Clean sprauslas, kas regulāri jātīra.</p>	<p>LT</p> <p>Švelniai iki slėgio taško paspauskite purškimo režimams perjungti skirtą mygtuką.</p> <p>Norédami įjungti vieną purškimo režimą, nuspauskite mygtuką iki galo, žr. [1] pav.</p> <p>„SpeedClean“ purkštukams suteikiama 5 metų nuolatinio veikimo garantija.</p> <p>„SpeedClean“ palengvina dušo, kurį reikia valyti reguliarai, priežiūrą. Pakanka per dušo galvutės skylutes perbraukti ranka ir nuo jų nubyrės susidariusios kalkiu nuosėdos.</p>
<p>RO</p> <p>Pentru oprirea jetului de apă, actionați ușor butonul până la punctul de oprire.</p> <p>Pentru activarea unui singur jet de apă, apăsați complet butonul în jos; a se vedea fig. [1].</p> <p>5 ani garanție pentru funcționarea stabilă a duzelor SpeedClean.</p> <p>Prin duzele cu spălare rapidă (SpeedClean), care trebuie să fie curățate regulat, pot fi înlăturate prin simplă frecare depunerile de piatră de pe formatorul de jet.</p>	<p>CN</p> <p>要开启喷淋喷嘴类型，请轻按按钮至驱动点。</p> <p>要开启独立喷淋喷嘴类型，请将按钮按到底，如图 [1] 所示。</p> <p>快速清洁 (SpeedClean) 喷嘴功能正常工作的保证期为 5 年。</p> <p>由于采用快速清洁 (SpeedClean) 喷嘴（必须定期清洁），喷雾器喷嘴上的钙质沉积可以用手指直接擦去。</p>
<p>RUS</p> <p>Для включения режимов распыления просто достаточно轻轻 нажимать кнопку до промежуточного упора.</p> <p>Для активации единственного режима распыления необходимо полностью нажать кнопку вниз, см. рис. [1].</p> <p>5 лет гарантии на неизменное функционирование быстро очищаемых форсунок.</p> <p>Благодаря форсункам быстрого очищения SpeedClean, которые необходимо периодически чистить, известковые отложения на формирователе струй удаляются простым вытиранием.</p>	<p>USA</p> <p>To activate spray jet types, press the pushbutton gently up to the actuation point.</p> <p>To activate an individual spray jet type, press the pushbutton all the way down, see Fig. [1].</p> <p>The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.</p> <p>Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers.</p>