

Секция для работы с резервным вентилятором

- > Двухэтажное исполнение.
- > Разделение или перекрытие воздушных каналов основного и резервного вентиляторов.
- > Установка: секция S3 на всасывании вентиляторов, секция S4 (с двумя внутренними заслонками) на выхлопе.



Типоразмер	Секции S3, S4		
	А, мм	Б, мм	Д, мм
6	1100	2203	575
7	1100	2643	575
8	1320	2643	575
6.1	1435	1540	575
7.1	1597	1700	575
8.1	1706	1810	575
10	1877	1983	575
12	1435	2873	1100
18	2095	2203	575
20	1660	3323	1100
21	2320	2427	575
23	2536	2643	575
24	2764	2873	575
25	2045	4093	1100
30	—	—	—
31	3180	3323	1100
35	—	—	—
36	3650	3757	1100

Секция S3

Секция S4

