



# ИНСТРУКЦИЯ


## ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель для раковины - чаши

Арт.: Selene 3061/00F


Selene 3061/03F

Selene 3011/17F



Timo – марка заслуживающая доверия

**avrora-arm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**



## Список деталей

- 1 - Корпус смесителя
- 2 - Трубка с резьбой
- 3 - Резиновая шайба
- 4 - Резиновая шайба
- 5 - Металлическая шайба
- 6 - Гайка
- 7 - Фиксирующие винты
- 8 - Подводка
- 9 - Инструкция

## Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 3-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.  
Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.
- Максимальная температура горячей воды 80° С.  
Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**  
**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**


## Установка смесителя:

Проделайте отверстие под монтаж диаметром 35-40 мм. Установите уплотнительное кольцо к основанию смесителя. Прикрутите подводку к смесителю. По очереди опустите шланги для подачи воды в монтажное отверстие. Установите снизу резиновую шайбу (4), металлическую шайбу (5) и затяните гайку (6).

Заденьте ее винтами (7).

Промойте трубы для подачи воды, чтобы удалить инородные вещества. Подключите подачу воды, убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа.

Включите воду и проверьте работу смесителя на предмет утечек.



## Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидккий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

**Регулярно снимайте аэратор и промывайте во избежание его засорения.**



**Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:**  
**жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.**

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**

## **Условия гарантии:**

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- На ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку гарания 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

## **В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:**

- Механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул\_\_\_\_\_

Наименование товара\_\_\_\_\_

Дата продажи\_\_\_\_\_

Продавец\_\_\_\_\_

**Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:**

---

подпись покупателя

