


NED

New Engineering Discoveries ®

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

CE EAC



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
4. ОПИСАНИЕ ОПЦИОНАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.....	10
Вставка гибкая круглая.....	10
Вставка гибкая прямоугольная	10
Клапан защитный	11
Вставка гибкая квадратная с адаптером	11
Кожух двигателя	12
Комплект пружинных виброопор	12
5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	13
5.1. Монтаж корпуса вентилятора.....	13
5.2. Электроподключение вентилятора	14
5.3. Пуск.....	16
5.4. Эксплуатация.....	17
5.5. Монтаж опциональных принадлежностей.....	17
5.5.1. Общие особенности монтажа.....	17
5.5.2. Монтаж клапана защитного	17
5.5.3. Монтаж гибкой вставки круглой.....	18
5.5.4. Монтаж гибкой вставки прямоугольной	18
5.5.5. Монтаж гибкой вставки квадратной с адаптером	19
5.5.6. Монтаж кожуха двигателя	19
5.5.7. Монтаж пружинных виброопор.....	20
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	20
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	21
8. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ.....	24
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	25

Настоящее руководство является объединенным эксплуатационным документом вентиляторов радиальных (далее по тексту «вентиляторы»).

Руководство содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ:



1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При подготовке вентиляторов к работе и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ПОТ РМ-016-2001/РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевых Правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".

К монтажу и эксплуатации допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством и прошедшие инструктаж по технике безопасности по «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.

Хранение вблизи места работы вентилятора во время его эксплуатации горючих веществ и легковоспламеняющихся предметов не допускается.

При разгрузке и монтаже вентилятора необходимо руководствоваться правилами погрузочно-разгрузочных и такелажных работ. Строповку вентилятора при перемещении и монтаже следует производить только за предусмотренные для этого элементы.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Погрузка (выгрузка) вентилятора виловыми погрузочными приспособлениями (погрузчиками) производится только на паллете (схема А). При этом необходимо учитывать что вентилятор имеет смещенный центр тяжести в сторону электродвигателя.

Подъем и монтаж вентилятора краном осуществляется на тросах (стропах) посредством крюков за штатный рым-болт электродвигателя и отверстия в стойках на корпусе вентилятора (схема Б).



ВНИМАНИЕ!

При подъеме и перемещении не допускается воздействие резких ударных и боковых нагрузок на корпус вентилятора и его элементы. Запрещается толкать вентилятор или сдвигать его рычагом, прилагая силу к любой из деталей корпуса.




Рисунок 1. Погрузка(выгрузка) вентилятора:
А - виловым погрузочным приспособлением; Б - краном.

Место монтажа вентилятора должно иметь устройства, предохраняющие от попадания в вентилятор посторонних предметов, и обеспечивать свободный доступ для его обслуживания во время эксплуатации.

Пусковая аппаратура монтируется согласно «Правилам устройства электроустановок» в местах, позволяющих наблюдать за работой вентилятора.

При появлении стука, посторонних шумов, повышенной вибрации и т.п. вентилятор должен быть немедленно остановлен. Повторный пуск разрешается только после устранения причин ненормальной работы.

При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в том числе статическим электричеством) следует применять защитные средства.

Заземление вентиляторов производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Значение сопротивления между заземляющим выводом и каждой, доступной прикосновению металлической

нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

При испытаниях, наладке и работе вентиляторов всасывающее и нагнетательное отверстия должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей воздушным потоком и вращающимися частями.

Работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ на данном вентиляторе (ремонт, очистка и др.), его двигателе и оповестить персонал о пуске.

Обслуживание и ремонт вентиляторов необходимо производить только при отключении их от электросети (выключенных автоматах защиты) и полной остановке вращающихся частей.

Требования охраны окружающей среды должны обеспечиваться при проектировании вентиляторов в вентиляционных системах.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

Вентиляторы применяются в системах вентиляции жилых, промышленных и общественных зданий.

Вентиляторы обычного исполнения предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталим обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющих температуру от минус 40°C до плюс 80°C (для вентиляторов теплостойкого исполнения (НТ) до плюс 200°C) не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³.

Для вентиляторов коррозионностойкого исполнения (KR) содержание коррозионно-активных агентов в перемещаемой среде должно соответствовать группе условий агрессивности X02 по ГОСТ Р 51801.

Вентиляторы кислотостойкого исполнения (AC) предназначены для перемещения агрессивных (кислотных) газопаровоздушных смесей агрессивность которых к стали 10Х17М3Т или её заменяющей не должна вызывать её коррозию со скоростью более 0,1 мм в год.

Вентиляторы относятся к оборудованию 1 категории сейсмостойкости по НП-031-01 и работоспособны во всём диапазоне сейсмических воздействий вплоть до 8 баллов МРЗ по шкале М8К-64.

Вентиляторы, в зависимости от исполнения, предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У), тропического (Т), холодного (УХЛ) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150 (указывается в обозначении вентилятора).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У), тропического (Т), холодного (УХЛ) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150 при наличии опций для защиты от осадков (клапан защитный и кожух двигателя).

Группа механического исполнения - М3 по ГОСТ 30631.

Среднее квадратическое значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не должно превышать 2 мм.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вентилятор может работать без ограничений по мощности во всем диапазоне производительности.

Вентилятор состоит из корпуса, внутри которого находится рабочее колесо установленное непосредственно на валу двигателя и коллектор. Электродвигатель крепится на станине.

По направлению вращения рабочего колеса вентиляторы могут выполнять: правого вращения – с колесом, вращающимся по часовой стрелке; левого вращения – с колесом, вращающимся против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего отверстия вентилятора.

Узлы и детали вентиляторов обычного исполнения (кроме рабочих колес) изготовлены из оцинкованной стали и углеродистых сталей обыкновенного качества. Рабочие колеса изготавливаются из углеродистой стали по ГОСТ 380 и ГОСТ 1050.

Узлы и детали вентиляторов кислотостойкого исполнения (AC) изготавливаются из нержавеющей стали 10Х17Н13М3Т или аналогичной по коррозионным свойствам.

Узлы и детали вентиляторов коррозионностойкого (KR) исполнения изготавливаются из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или аналогичной по коррозионным свойствам.

Узлы и детали корпуса вентиляторов теплостойкого исполнения (НТ) изготавливаются из углеродистых сталей обыкновенного качества, рабочие колёса – из жаростойкой стали.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При заказе вентилятора в климатическом исполнении Т его конструкция аналогична коррозионностойкому исполнению (KR) с использованием электродвигателя тропического климатического исполнения.

Принцип работы вентилятора заключается в перемещении газо-воздушной смеси за счет передачи ей энергии от рабочего колеса. Всасываемый поток направляется к колесу, отбрасывается в камеру корпуса и через нагнетательное отверстие выбрасывается наружу.



ПРИМЕЧАНИЕ:

В конструкцию вентиляторов могут быть внесены изменения, не ухудшающие их потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.




Рисунок 2. Радиальный вентилятор


Таблица 1. Габаритные размеры радиальных вентиляторов

Типо-размер	Размеры, мм												
	d	A	B	B1	B2	H	h	a	b	K	K1	D1	d1xN(шт.)
25	250	510	455	131	373	622	307	312	163	300	130	291	M6x8
28	280	560	495	136	388	672	332	347	183	330	130	315	
31	315	610	500	125	388	722	357	383	206	360	162	356	
35	355	710	673	165	519	822	407	453	239	376	174	430	
40	400	710	673	165	519	822	407	453	254	376	174	430	
45	450	820	761	180	570	922	457	524	302	434	200	490	
50	500	920	811	179	582	1022	507	595	307	474	242	490	
56	560	1020	901	208	683	1135	570	665	362	550	262	660	M8x8
63	630	1120	1014	240	771	1235	620	736	405	626	296	660	
71	710	1220	1087	275	845	1341	676	807	472	670	330	750	
80	800	1424	1175	305	932	1542	776	946	505	760	420	850	
90	900	1624	1435	354	1068	1768	901	1088	528	870	420	956	M10x8
100	1000	1824	1461	332	1093	1968	1001	1229	567	940	504	1040	
112	1120	2059	1795	445	1397	2207	1122	1395	720	1040	590	1180	
125	1250	2224	1878	475	1480	2371	1205	1511	779	1100	650	1310	M10x12

Таблица 2. Габаритные размеры вентиляторов для различных схем компоновки

Типо-размер	H	Размеры, мм											
		L(R) 0			L(R) 45			L(R) 90 / 270			L(R) 315		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
25	307	510	250	315	552	302	407	565	315	260	657	250	394
28	332	560	275	340	602	327	442	615	340	285	717	275	430
31	357	610	300	365	652	352	477	665	365	310	777	300	465
35	407	710	350	415	752	402	548	765	415	360	898	350	536
40	407	710	350	415	752	402	548	765	415	360	898	350	536
45	457	820	400	465	860	460	627	865	465	420	1027	400	600
50	507	920	450	515	960	510	697	965	515	470	1147	450	670
56	570	1020	500	565	1060	560	767	1065	565	520	1267	500	740
63	620	1120	550	615	1160	610	838	1165	615	570	1388	550	810
71	676	1220	600	665	1260	660	909	1265	665	620	1509	600	882
80	776	1424	700	766	1460	760	1054	1465	765	725	1754	700	1023
90	901	1624	800	867	1662	860	1195	1665	867	825	1995	800	1165
100	1001	1824	900	967	1860	960	1337	1865	967	925	2237	900	1305
112	1122	2059	1018	1085	2097	1080	1503	2102	1085	1040	2521	1018	1473
125	1205	2224	1100	1166	2260	1160	1620	2265	1165	1125	2720	1100	1590

Габаритные размеры вентиляторов для различных схем компоновки



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов:

- общепромышленные (А, АИР, АИС и т.п.);
- взрывозащищенные (АИМ, 4ВР, ВА и т.п.)



ПРИМЕЧАНИЕ:

Масса и частота вращения – справочные.

Таблица 2.1. Технические характеристики крышных вентиляторов

Обозначение вентилятора	Двигатель			Производительность *, м ³ /ч (не более)	Масса вентилятора, кг *1
	Маркировка	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин		
25С - 0,12x15	56A4	0,12	1350	1020	17
25С - 0,37x30	63A2	0,37	2900	2100	19
28С - 0,12x15	56A4	0,12	1350	1450	25
28С - 0,75x30	71A2	0,75	2900	3050	29
31С - 0,18x15	56B4	0,18	1350	2050	29
31С - 1,1x30	71B2	1,1	2900	4300	35
35А - 0,25x15	63A4	0,25	1320	2200	42
35С - 0,25x15	63A4	0,25	1320	2780	42
35В - 0,37x15	63B4	0,37	1320	2590	43
35А - 2,2x30	80B2	2,2	2860	4770	51
35С - 2,2x30	80B2	2,2	2860	6000	53
35В - 3x30	90L2	3	2860	5620	53
40А - 0,55x15	71A4	0,55	1400	3310	45
40С - 0,55x15	71A4	0,55	1400	4190	46
40В - 0,55x15	71A4	0,55	1400	4100	48
40А - 3x30	90L2	3	2860	6620	54
40В - 4x30	100S2	4	2860	8210	61
40С - 4x30	100S2	4	2850	8600	61
45А - 0,75x15	71B4	0,75	1400	4860	55
45В - 1,1x15	80A4	1,1	1400	5950	61
45С - 1,1x15	80A4	1,1	1420	6130	61
45А - 7,5x30	112M2	7,5	2900	10080	87
45В - 7,5x30	112M2	7,5	2900	12150	90
45С - 7,5x30	112M2	7,5	2900	12700	90
50А - 1,1x15	80A4	1,1	1420	7200	73
50В - 1,5x15	80B4	1,5	1400	8730	76
50С - 1,5x15	80B4	1,5	1400	8850	80
56А - 0,75x10	80A6	0,75	930	6530	90
56С - 0,75x10	80A6	0,75	930	7990	93
56В - 1,1x10	80B6	1,1	930	7350	95
56А - 2,2x15	90L4	2,2	1410	9900	97
56В - 2,2x15	90L4	2,2	1410	11970	99
56С - 3x15	100S4	3	1400	12250	110
63А - 1,1x10	80B6	1,1	930	9450	121

Обозначение вентилятора	Двигатель			Производительность *, м³/ч (не более)	Масса вентилятора, кг *1
	Маркировка	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин		
63B - 1,5x10	90L6	1,5	930	11250	125
63C - 1,5x10	90L6	1,5	930	11560	125
63A - 4x15	100L4	4	1410	14400	135
63B - 5,5x15	112M4	5,5	1410	17820	144
63C - 5,5x15	112M4	5,5	1430	18100	144
71A - 2,2x10	100L6	2,2	930	13640	155
71C - 2,2x10	100L6	2,2	930	16450	163
71B - 30x10	112MA6	3	930	16720	168
71A - 7,5x15	132S4	7,5	1430	20680	181
71B - 11x15	132M4	11	1430	24640	195
71C-11x15	132M4	11	1450	25650	195
80B - 2,2x7,5	112MA8	2,2	700	15000	220
80A - 4x10	112MB6	4	950	19570	229
80B - 5,5x10	132S6	5,5	950	22830	242
80C - 5,5x10	132S6	5,5	950	23310	242
80A - 15x15	160S4	15	1460	28710	285
80C - 15x15	160S4	15	1460	35450	285
80B - 18,5x15	160M4	18,5	1460	35320	303
90A - 3x7,5	112MB8	3	700	19490	282
90B - 4x7,5	132S8	4	720	24000	302
90C - 4x7,5	132S8	4	720	24000	302
90A - 7,5x10	132M6	7,5	950	26460	324
90B - 11x10	160S6	11	950	32340	357
90C - 11x10	160S6	11	970	33050	357
90A - 22x15	180S4	22	1460	40320	385
90B - 30x15	180M4	30	1460	48300	425
90C - 30x15	180M4	30	1460	49750	427
100A - 5,5x7,5	132M8	5,5	720	27620	375
100B - 7,5x7,5	160S8	7,5	720	34000	390
100C - 7,5x7,5	160S8	7,5	720	34320	390
100A - 15x10	160M6	15	970	36970	420
100C - 15x10	160M6	15	970	46250	435
100B - 18,5x10	180M6	18,5	980	45050	445
112A - 11x7,5	160M8	11	730	42300	570
112B - 15x7,5	180M8	15	730	50400	610
112C - 15x7,5	180M8	15	730	52000	610
112A-22x10	200M6	22	975	55800	620
112B - 30x10	200L6	30	975	67500	670
112C-30x10	200L6	30	975	76500	675
125A - 15x7,5	180M8	15	730	57200	659
125B - 22x7,5	200L8	22	735	68640	725
125A - 37x10	225M6	37	980	75680	813
125B - 55x10	250M6	55	985	91520	990

4. ОПИСАНИЕ ОПЦИОНАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Вставка гибкая круглая

Служит для присоединения вентилятора к входному воздуховоду круглого сечения.

Предназначена для предотвращения передачи вибрации и устранения неточности позиционирования при присоединении вентилятора.




Рисунок 3. Вставка гибкая круглая

Таблица 1. Размеры вставки гибкой круглой

Типоразмер вставки	250	280	315	355	400	450/500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	
Типоразмер вентилятора	25	28	31	35	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125
Размер D, мм	250	280	315	355	400	450	560	622	710	800	900	1000	1120	1250	
Размер D1, мм	290	315	355	400	430	500	644	660	750	850	956	1040	1180	1310	
Размер D2, мм	318	342	387	455	480	550	685	710	790	900	1000	1100	1220	1350	
Размер H, мм							220 (в растянутом состоянии)								
d[мм] x N(ШТ.)						7x8		10x8			12x8			12x12	
Масса, кг	1,1	1,3	1,6	2	4	4,5	5,5	6	6,5	10,5	11	13	14	16	

Вставка гибкая прямоугольная

Служит для присоединения вентилятора к выходному воздуховоду прямоугольного сечения.

Предназначена для предотвращения передачи вибрации и устранения неточности позиционирования при присоединении вентилятора.




Рисунок 4. Вставка гибкая круглая

Таблица 2. Размеры вставки гибкой круглой

Типоразмер вставки	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
Типоразмер вентилятора	25	28	31	35	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125
Размер A, мм	345	380	415	485	485	565	635	705	775	845	985	1130	1270	1435	1550
Размер A1, мм	375	410	445	515	515	595	665	735	805	875	1015	1160	1300	1465	1580
Размер B, мм	195	215	235	270	285	345	350	405	445	490	550	575	610	765	825
Размер B1, мм	225	245	265	300	315	375	380	435	475	520	580	605	640	795	855
Масса, кг	2,5	2,7	3	3,5	3,7	4,5	5	5,5	6	7	9,5	10,5	11,5	12	15

Клапан защитный

Служит для защиты внутренней полости корпуса вентиляторов с углом направления выхлопа 0°, 45° и 315° от атмосферных осадков (при наружной установке).

Устанавливается на выходное окно вентилятора.

Открытие клапана производится под напором нагнетаемого вентилятором воздуха. Закрытие автоматически под действием гравитационных сил (при выключении вентилятора).




Рисунок 5. Клапан защитный

Таблица 3. Размеры клапана защитного

Типоразмер клапана	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
Типоразмер вентилятора	25	28	31	35	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125
Размер А, мм	375	410	445	515	515	595	665	735	805	875	1015	1160	1300	1465	1580
Размер А1, мм	345	380	415	485	485	565	635	705	775	845	985	1130	1270	1435	1550
Размер В, мм	225	245	265	300	315	375	380	435	475	520	580	605	640	795	855
Размер В1, мм	195	215	235	270	285	345	350	405	445	490	550	575	610	765	825
Размер Н, мм	123	131	138	150	155	178	180	200	213	229	252	260	274	327	348
Масса, кг	2,3	2,6	2,8	3,4	3,5	4	4,2	5	6	6,5	8	9	10,5	14	15,5

Вставка гибкая квадратная с адаптером

Служит для присоединения вентилятора к входному воздуховоду квадратного сечения.

Предназначена для предотвращения передачи вибрации и устранения неточности позиционирования при присоединении вентилятора.

Адаптер необходим для крепления вставки к корпусу вентилятора.




Рисунок 6. Вставка гибкая квадратная с адаптером

Таблица 4. Размеры вставки гибкой квадратной с адаптером

Типоразмер вставки	250/280	315	355/400	450/500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250			
Типоразмер вентилятора	25	28	31	35	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125
Размер А, мм	380	430	530		580	680	780	830	980	1030	1130	1280	1430		
Размер А1, мм		460	410	560		610	710	810	860	1010	1060	1160	1310	1460	
Размер Н, мм	85	85	85		85	95	85	85	85	85	105	105	105	105	
Масса вставки, кг	4	5	6		7	10,5	12	12,5	15	16	17,5	20	21,5		
Масса адаптера, кг	2,8	3,2	4		4,5	5,5	6	6,5	8	8,5	10,5	12	13		

Кожух двигателя

Служит для защиты электродвигателя от атмосферных осадков.

Изготовлен из листовой оцинкованной стали.




Рисунок 7. Кожух защитный

Таблица 5. Размеры кожуха защитного

Типоразмер кожуха	250	280/315	355/400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250		
Типоразмер вентилятора	25	28	31	35	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125
Размер А, мм	295	325		460	590	446	515	605	685	735	835	865	960	1065	
Размер В, мм	190	230		305	335	254	315	355	380	450	495	588	680	740	
Размер Н, мм	270	315		365	400	343	368	387	475	556	604	635	723	780	
Масса, кг	1,4	1,8		3	4,5	2,8	3,9	4,8	6,7	8,5	10,7	18,4	23,4	27,7	

Комплект пружинных виброопор

Виброопоры служат для исключения передачи вибрации от вентилятора на опору при его работе.

Являются стандартизованным изделием общепромышленного использования (виброопора типа ДО).




Рисунок 8. Пружинная виброопора

Таблица 6. Размеры комплекта пружинных виброопор

Типоразмер вентилятора	25	28	31	35	40	45	50	56	63
Маркировка виброопоры	ДО 38		ДО 39			ДО 40		ДО 41	
Кол-во в комплекте	4		4		4	4		4	
Размер А, мм	100		110		130		130		
Размер В, мм	60		70		90		90		
Размер Н, мм	77		98		123		123		
Масса комплекта, кг	1,2		1,6		4		4		

Типоразмер вентилятора	71	80	90	100	112	125
Маркировка виброопоры	ДО 42	ДО 43	ДО 43	ДО 44	ДО 44	ДО 45
Кол-во в комплекте	4	4	5	5	5	5
Размер А, мм	150	160	160	180	220	
Размер В, мм	110	120	120	140	170	
Размер Н, мм	180	202	202	236	290	
Масса комплекта, кг	7,2	10	12,5	19	33	

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021, СниП 3.05.01, проектной документации и настоящего руководства.

Перед монтажом необходимо:

- произвести осмотр вентилятора, убедиться в легком и плавном вращении рабочего колеса и равномерности зазоров размещения рабочего колеса в корпусе;



ПРИМЕЧАНИЕ:

При обнаружении касания рабочего колеса вентилятора о диффузор при вращении, допускается попытаться самостоятельно устраниить его в соответствии с указаниями в разделе о техническом обслуживании вентилятора (см. п. ТО-1).

- проверить затяжку болтовых соединений, особое внимание обратить на крепление рабочего колеса и двигателя к корпусу;
- проверить сопротивление изоляции двигателя и при необходимости просушить его (если вентилятор

подвергался воздействию воды либо длительное время хранился на открытом воздухе); величина сопротивления изоляции при температуре обмоток 25°C, измеренная мегомметром постоянного тока с напряжением 500В должна быть для каждой фазы статора не меньше значения, вычисляемого по формуле: $20U/(1000+2P)$, где U - напряжение питания (380В) и P - его паспортная мощность (кВт). В любом случае сопротивление изоляции не должно быть меньше 1 МОм. При повышении температуры обмоток на каждые 20°C нормативное значение сопротивления уменьшается вдвое. Недостаточное сопротивление свидетельствует о том, что электродвигатель отсырел, и требуется его сушка (см. «Техническое обслуживание»),

- убедиться в отсутствии внутри корпуса вентилятора посторонних предметов;

При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с предприятием- продавцом не допускается.

5.1. МОНТАЖ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятор устанавливается и выравнивается в строго горизонтальной плоскости основания, что проверяется по уровню его опорных планок (допустимое отклонение не более 1...2°).

Вентилятор монтируется по проекту вентиляционной установки на специальном фундаменте или раме, которые обеспечивают его надежное крепление. Рама

должна обеспечивать надежное удержание вентилятора с 1,5...2-х кратным запасом по основным нагрузкам.

Корпус вентилятора устанавливается на виброопорах, жестко закрепляемых на его опорных планках и конструкции опоры. Координаты установки виброопор приведены в разделе монтажа опциональных принадлежностей.




Рисунок 9. Общий вид вентилятора стандартного исполнения (направление вращения рабочего колеса – левое (L0)

Таблица 7. Габаритные размеры вентиляторов радиальных

Типоразмер	Размеры, мм										
	A	B	B1	B2	C1	D	H	K	K1	a	b
25	510	455	131	373	74	307	622	300	130	312	163
28	560	495	136	388	81	332	672	330	130	347	183
31	610	500	125	388	89	357	722	360	162	383	206
35	710	673	165	519	104	407	822	376	174	453	239
40	710	673	165	519	104	407	822	376	174	453	254
45	820	761	180	570	118	457	922	434	200	524	302
50	920	811	179	582	132	507	1022	474	242	595	307
56	1020	901	208	683	148	570	1135	550	262	665	362
63	1120	1014	240	771	162	620	1235	626	296	736	405
71	1220	1087	275	845	176	676	1341	670	330	807	472
80	1424	1175	305	932	207	776	1542	760	420	946	505
90	1624	1435	354	1068	236	901	1768	870	420	1088	528
100	1824	1461	332	1093	265	1001	1968	940	504	1229	567
112	2059	1795	445	1397	300	1122	2207	1040	590	1395	720
125	2224	1878	475	1480	325	1205	2371	1100	650	1511	779

При соединение воздуховодов во избежание передачи вибрации осуществляется посредством гибких вставок (см. раздел монтажа опциональных принадлежностей). Воздуховоды должны иметь индивидуальное крепление и не опираться на корпус вентилятора. Местастыковки фланцев необходимо герметизировать.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание большой амплитуды раскачивания вентилятора, установленного на виброопорах на открытой местности (при сильных шквалистых или порывистых ветрах и т.п.), рекомендуется дополнительно зафиксировать вентилятор растяжками (тросовые, проволочные и т.п.), закрепляемыми к местам крепления на углах верхнего фланца его корпуса (поз. X, рис.9).

5.2. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Напряжение питания электродвигателей: 3x380В (50Гц).

Для питания электродвигателя необходимо использовать медный кабель с сечением жилы, соответствующим максимальной мощности электродвигателя (см. таблицу ниже).

Спецификация кабелей питания электродвигателей вентиляторов

Мощность двигателя, кВт	1,1-5,5	7,5 - 11	15	18,5	22,5	30	37/45	55
Тип кабеля	4x1,5	4x2,5	4x4	4x6	4x10	4x16	4x25	4x35

Кабель питания и управления необходимо прокладывать в гофрированном патрубке.

Защита электродвигателя осуществляется применением токоограничивающих автоматов, включенных в систему автоматики.

Двигатель и корпус вентилятора должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями раздела

Провод заземления (на схемах РЕ) допускается прокладывать отдельно с меньшим поперечным сечением согласно нормам ПУЭ.



ВНИМАНИЕ!

Кабель электропитания монтировать вне зоны воздействия выходящего из вентилятора горячего потока, при этом крепление кабеля к корпусу вентилятора запрещается.

«Электродвигатели и пускорегулирующие аппараты» «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ). Заземление корпуса допускается производить в любом удобном его крепежном элементе (резьбовом крепеже).

Основные выдержки из документа СП 7.13130.2013 редакции до 2018г.:

- Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.
- Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции.
- Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм.
- Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, уст-

новленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.

- Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.
- Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции должно осуществляться по первой категории надежности.

Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции.



Электроподключение двигателя общепромышленных вентиляторов производится в соответствии с указанным на его шильдике напряжением питания по приведенным ниже схемам:


Схема 1. Для двигателей мощностью менее 15кВт с питанием ~380В без использования частотного регулятора;

Схема 2. Для двигателей мощностью от 15кВт с питанием ~380/660В без использования частотного регулятора с обязательным применением устройства плавного запуска;

Схема 3. Для двигателей мощностью менее 15кВт с питанием ~380В при использовании частотного регулятора с питанием 380В;

Схема 4. Для двигателей мощностью от 15кВт с питанием ~380/660В при использовании частотного регулятора с питанием 380В.





5.3. ПУСК

Перед пробным пуском необходимо:

- убедиться в отсутствии внутри вентилятора других посторонних предметов;
- прекратить все работы на пускаемом вентиляторе и воздуховодах и убрать с них посторонние предметы;
- проверить надежность присоединения токоподводящего кабеля к зажимам коробки выводов, а заземляющего проводника - к зажимам заземления;
- проверить соответствие двигателя проектной производительности;
- проверить наличие на входе диафрагмы или дросселирующего устройства; во избежание перегрузки двигателя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить пуск вентилятора, не подключенного к воздуховодной сети или с открытым дросселирующим устройством;



ПРИМЕЧАНИЕ:

При пробном пуске необходимо убедиться в соответствии направления вращения рабочего колеса стрелке шильдика на корпусе вентилятора (также см. рисунок 9). Изменение направления производится путём переключения фаз питающего кабеля в клеммной колодке.

Включить двигатель и проверить работу вентилятора в течение 1 часа.

Для общепромышленных вентиляторов: перед первым запуском необходимо полностью перекрыть подвод воздуха к вентилятору для того, чтобы избежать перегрева двигателя и затем плавно открывать его, постоянно замеряя потребляемый ток. Максимальное значение тока не должно превышать указанного на шильдике технической характеристики. Если потребляемый ток выше допустимого, то необходимо увеличить сопротивление воздушной сети;



ВНИМАНИЕ!

Не допускается длительная работа вентилятора с рабочей силой тока, превышающей значение максимальной силы тока, указанной на шильдике технической характеристики. Если потребляемая сила тока выше допустимого значения, что случается при слишком малой нагрузке на воздушную сеть (вентилятор работает «вхолостую»), необходимо увеличить сопротивление воздушной сети. При использовании частотного регулятора оборотов двигателя в нем должна быть запрограммирована защита от увеличения силы тока выше максимального значения.

5.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При эксплуатации вентилятора следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.4.021-75 и настоящего паспорта.

При необходимости длительного пребывания оборудования в нерабочем состоянии его следует подвергнуть временной консервации.

Для этого необходимо:

- отключить электропитание, воздуховоды, заземление;
- поместить в деревянный ящик или обтянуть вентилятор со всех сторон, кроме нижней, полиэтиленовой плёнкой (толщиной не менее 0,15 мм), зафиксировав её липкой лентой.

5.5. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА И ОПЦИОНАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

5.5.1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

- при определении места установки вентилятора необходимо учесть возможность беспрепятственного доступа к нему во время монтажа и при его дальнейшем обслуживании.
- соединение фланцев осуществляется болтовым крепежом (не поставляется) по схеме, приведенной на рисунке справа. Затяжка соединений осуществляется по схеме «крест-накрест» в несколько этапов с постепенным наращиванием усилия. Для исполнения KR, AC и TS крепеж должен быть нержавеющим.
- гибкие вставки не должны быть растянуты полностью, а иметь возможность деформироваться для компенсации вибраций установки и предотвращения их разрыва.
- особенности монтажа автоматики управления приведены в прилагающейся к ней документации.



Рисунок 10. Соединение фланцев

5.5.2. МОНТАЖ КЛАПАНА ЗАЩИТНОГО

Перед монтажом произвести осмотр клапана и проверить свободное (без заеданий) открытие его створок.

Клапан крепится непосредственно к верхнему фланцу корпуса вентилятора на штатные отверстия в его углах (поз. X, рис. 9).

- Рекомендуемый крепеж (в комплекте не поставляется):
- болт M10x20 - 4 шт.;
 - гайка M10 - 4 шт.;
 - шайба плоская A10 - 4 шт.;
 - стопорная шайба-гровер 10 - 4 шт.



ПРИМЕЧАНИЕ:

На фланцы с длиной стороны более 40 см рекомендуется устанавливать стандартные стяжные скобы для воздуховодов, с шагом 20-30 см.

Место прилегания фланцев клапана и корпуса вентилятора при необходимости герметизируют.




Рисунок 11. Монтаж клапана защитного

5.5.3. МОНТАЖ ГИБКОЙ ВСТАВКИ КРУГЛОЙ

Вставка крепится на штатные «бонки» в корпусе вентилятора (поз. X2, рис. 9) на которых штатно крепится диффузор.

Присоединение вставки осуществляется штатным крепежом диффузора (его необходимо предварительно выкрутить).

Присоединение вставки к ответному фланцу воздуховода производится дополнительным крепежом заказчика.

Рекомендуемый крепеж:

- болт: M6x20 - 8шт. - для вентиляторов 25-35;
- болт: M8x20 - 8шт. - для вентиляторов 40- 71;
- M10x20 - 8шт. - для 80-90,
- M10x20 - 12шт. - для 100-125;
- гайка (по количеству и типу болтов);
- шайба плоская (по количеству и типу болтов);
- стопорная шайба (по количеству и типу болтов);

Место прилегания фланца вставки к корпусу вентилятора и ответному фланцу воздуховода необходимо герметизировать.




Рисунок 12. Монтаж гибкой вставки круглой



ВНИМАНИЕ!

Гибкая вставка не должна быть полностью растянута и иметь запас деформации для компенсации вибраций и предотвращения разрыва.

5.5.5. МОНТАЖ ГИБКОЙ ВСТАВКИ КВАДРАТНОЙ С АДАПТЕРОМ

Вставка монтируется на корпус вентилятора посредством адаптера (поставляется в комплекте со вставкой).

Адаптер крепится на штатные «бонки» в корпусе вентилятора (поз. X1, рис. 9) дополнительным крепежом заказчика:

- Рекомендуемый крепеж (в комплекте не поставляется):
- болт M6x16 - 16шт. - для вентиляторов 25-50;
- болт M8x20 - 12шт.-для 56;
- болт M8x20 - 20шт.-для 63- 71;
- болт M8x20 - 16шт. - для 80-90;
- болт M10x20 - 16шт.-для 100-112;
- болт M10x20 - 20шт.- для 125;
- шайба плоская (по количеству и типу болтов);
- стопорная шайба (по количеству и типу болтов);



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для вентиляторов типоразмеров 100-125 крепежные болты ввернуты в «бонки» и могут использоваться для крепления адаптера.

Присоединение вставки к адаптеру производится по штатным отверстиям в углах фланцев дополнительным крепежом заказчика.

Рекомендуемый крепеж (в комплекте не поставляется):

- болт M10x20 - 4 шт.;
- гайка M10 - 4 шт.;
- шайба плоская A10 - 4 шт.;
- стопорная шайба-гровер 10 - 4 шт.;

Присоединение вставки к ответному фланцу воздуховода производится дополнительным крепежом заказчика.

Рекомендуемый крепеж (в комплекте не поставляется):

- болт M10x20 - 4 шт.;
- гайка M10 - 4 шт.;
- шайба плоская A10 - 4 шт.;
- стопорная шайба-гровер 10 - 4 шт.;




Рисунок 13. Монтаж гибкой вставки квадратной с адаптером



ПРИМЕЧАНИЕ:

На фланцы с длиной стороны более 40 см рекомендуется устанавливать стандартные стяжные скобы для воздуховодов, с шагом 20-30 см.

Место прилегания фланца вставки к корпусу вентилятора, адаптеру и ответному фланцу воздуховода необходимо герметизировать.



ВНИМАНИЕ!

Гибкая вставка не должна быть полностью растянута и иметь запас деформации для компенсации вибраций и предотвращения разрыва.

5.5.6. МОНТАЖ КОЖУХА ДВИГАТЕЛЯ

Кожух крепится на концы штатных болтов, крепящих трубную раму двигателя (поз. Y1, рисунок справа) дополнительным крепежом заказчика:

Рекомендуемый крепеж (в комплекте не поставляется):

- гайка - 4 шт.: M8 - для вентиляторов 25-80; M10 - для вентиляторов 90-125;
- шайба плоская - 4шт. (по типу гаек);
- стопорная шайба - 4 шт. (по типу гаек).



ВНИМАНИЕ!

Откручивать и крепить кожух гайками крепления опоры двигателя запрещается.




Рисунок 14. Монтаж кожуха двигателя

5.5.7. МОНТАЖ ПРУЖИННЫХ ВИБРООПОР

Виброопоры крепятся на опорных планках вентилятора и после установки вентилятора на рабочем месте закрепляются на фундаменте (опоре) дополнительным крепежом заказчика.

Крепление виброопор к опорным планкам вентилятора производится по штатным отверстиям в них (поз. Х3, рис. 9) дополнительным крепежом заказчика:

- Рекомендуемый крепеж (в комплекте не поставляется):
- болт: M8x50 - 8шт.- для вентиляторов 25-50;
- болт: M10x50 - 8шт. - для 56-80;
- болт: M12x50 - 10шт. - для 90- 112;
- болт: M14x50 - 10шт. - для 125;
- гайка (по количеству и типу болтов);
- шайба плоская (по количеству и типу болтов);
- стопорная шайба (по количеству и типу болтов).

Координаты осей виброопор на опорной поверхности (фундаменте) указаны на рисунке справа (значения размеров соответствуют одноименным в таблице к рисунку 2).




Рисунок 15. Схема расположения виброопор

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

На предприятии-изготовителе вентилятор в собранном виде устанавливается на поддон и стягивается с ним крепёжной лентой без дополнительной упаковки.



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При транспортировке водным транспортом вентиляторы дополнительно необходимо упаковывать в ящики по ГОСТ 2991 или ГОСТ 10198.
2. При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы вентиляторы необходимо упаковывать по ГОСТ 15846.



ВНИМАНИЕ!

Дополнительная упаковка производится самостоятельно заказчиком или его транспортной компанией.

Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта на открытых площадках без ограничения расстояния в соответствии с правилами перевозок, дей-

ствующих на этих видах транспорта. Транспортируемые изделия должны быть укреплены и закрыты от прямого воздействия влаги.

Погрузка (выгрузка) вентилятора виловыми погрузочными приспособлениями (погрузчиками) производится только на паллете. При этом необходимо учитывать, что вентилятор имеет смещенный центр тяжести в сторону электродвигателя.

Подъем и монтаж вентилятора краном осуществляется на тросах (стропах) посредством крюков за штатный рым-болт электродвигателя и отверстия в стойках на корпусе вентилятора.

Запрещается поднимать и двигать вентилятор за про- чие навесные компоненты и элементы конструкции.

Условия транспортирования:

- в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69.
- в части воздействия механических факторов - средние С(2) по ГОСТ Р 51908-2002.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69.

Вентиляторы длительной консервации не подвергаются.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения надежной и эффективной работы вентиляторов, повышения их долговечности, необходим правильный и регулярный технический уход.

Устанавливаются следующие виды технического обслуживания вентиляторов:

- техническое обслуживание №1 (ТО-1) - производится через каждые 3 месяца;
- техническое обслуживание №2 (ТО-2) - производится через каждые 12 месяцев;

Все виды технического обслуживания проводятся по графику вне зависимости от технического состояния вентиляторов.

Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается.

Эксплуатация и техническое обслуживание вентиляторов должны осуществляться персоналом соответствующей квалификации.




ПРИМЕЧАНИЕ:

В настоящем руководстве не приводится информация по обслуживанию автоматики управления вентилятором.

При ТО-1 производятся:

- а) очистка внешних поверхностей вентилятора от пыли и грязи;
- б) внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений (целостности гибких вставок), надёжности крепления к воздуховодам и конструкции здания, отсутствия негерметичности уплотнений;
- в) проверка состояния (износ или трещины) и надежности креплений рамы, электродвигателя и рабочего колеса;
- г) проверка равномерности зазора K (биения) по всему периметру перекрытия рабочего колеса и диффузора и размера перекрытия X;



ПРИМЕЧАНИЕ:

Значение размера X можно принять равным 1% от значения типоразмера вентилятора в его обозначении (например, для типоразмера 71 – X=7 мм и т. п.).



ВНИМАНИЕ!

Несоответствие параметрам этих размеров свидетельствует о смещении положения деталей вентилятора (ослабления крепежа, деформации и т.п.) и требует незамедлительного его устранения путём изменения положения электродвигателя на опоре (ослабить 4 болтовых соединения его крепления), или подкладка компенсационных шайб под его основание, или смещения положения диффузора (предварительно отделить диффузор от герметика) до устранения несоответствия.

д) у вентилятора с защитным клапаном проверить свободное и полное открытие его створок (при пробном пуске вентилятора) и полное закрытие его после выключения вентилятора;

е) проверка клёпаных и болтовых соединений корпуса вентилятора;

ж) проверка состояния и крепления виброопор корпуса вентилятора (корпус вентилятора должен сохранять горизонтальное положение на всех рабочих режимах);

з) проверка надёжности заземления и пробоя на корпус вентилятора и двигателя;

и) проверка надёжности крепления токоподводящего кабеля.

При ТО-2 производятся:

- а) ТО-1;
- б) очистка внутренних поверхностей вентилятора от пыли и грязи;

в) осмотр и восстановление лакокрасочного покрытия трубного каркаса и виброопор;

г) проверка состояния и крепления рабочего колеса и электродвигателя;

д) проверка уровня вибрации (средняя квадратичная виброскорость вентилятора не должна превышать 6,3 мм/с).

е) проверка работы автоматики и силы тока электродвигателя вентилятора по фазам, значение которой не должно превышать величины, указанной в шильдике технических характеристик на корпусе;

ж) проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей на землю мегомметром на 500В постоянного тока. Сопротивление для каждой фазы должно быть не менее 1 Мом.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Измерения сопротивления изоляции электродвигателя вентилятора производятся периодически во время всего срока службы, после длительных перерывов в работе, а так же при монтаже установки. Высокое сопротивление изоляции является одним из признаков достаточной электрической прочности изоляции. Если изоляция электродвигателя имеет не достаточное сопротивление, что чаще всего происходит, когда электродвигатель отсырел, то его сушат. При отсутствии печей или других сушильных устройств, электродвигатель сушат нагреванием его электрическим током - ротор двигателя затормаживается, к обмоткам статора подводится такое пониженное напряжение, при котором в обмотках получаются токи, нагревающие их до температуры 70- 75 °С. Величина питающего напряжения должна быть примерно в 5÷7раз меньше nominalного напряжения электродвигателя.

Следует подчеркнуть, что упомянутая температура сушки является конечной. Начинать процесс нужно с меньших температур. Сушка электродвигателя - процесс, занимающий (в зависимости от мощности электродвигателя) от нескольких часов до 5-6 суток. Процесс сушки заканчивается, когда сопротивление изоляции достигает нормальной величины.

Текущий ремонт предусматривает устранение мелких неисправностей, выявленных неплотностей и т.п. и производится по мере необходимости.

Техническое обслуживание изделия должно производиться в объеме и сроки, приведенные в настоящем документе.

Предприятие-потребитель должно вести учет технического обслуживания по форме, приведенной ниже.


Дата	Количество часов работы с начала эксплуатации	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии изделия	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

8. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы вентилятора – 12 лет с начала эксплуатации. По окончании срока службы или выходе из строя вентилятора или его компонентов они должны быть доставлены в специализированную организацию, занимающуюся утилизацией оборудования данного типа.

При отсутствии данной организации следует разобрать изделие на отдельные компоненты по типу металла (корпус – сталь, электродвигатель и кабели питания – медь и т. п.) и сдать в пункт приема металлолома.

Демонтаж и разборка вентилятора должны осуществляться квалифицированным персоналом при полном отключении его от электропитания.



9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Вентилятор не запускается	1. Отсутствует электропитание. 2. Неправильно выполнены электрические подключения или нарушен контакт. 3. Неисправен электродвигатель вентилятора. 4. Заблокирована посторонним предметом крыльчатка или заклинивание подшипников электродвигателя. 5. Обрыв в обмотке статора.	1. Проверить провода и контакты электропитания. 2. Проверьте последовательность чередования фаз, напряжение в сети и контакты. 3. Проверьте сопротивление изоляции между обмотками электродвигателя, а также между обмотками и землей. 4. Разблокировать крыльчатку или заменить подшипники. 5. Заменить электродвигатель.
Избыточная производительность вентилятора	1. Нарушена герметичность системы. 2. Неправильное положение заслонки (дросселя). 3. Неверно рассчитана или налажена сеть.	1. УстраниТЬ негерметичность. 2. Отрегулировать положение. 3. Проверить расчет и работу сети.
Недостаточная производительность	1. Сопротивление сети выше расчетного. 2. Низкое питающее напряжение. 3. Колесо вентилятора радиального вращается в обратную сторону. 4. Закрыт (не полностью открыт) обратный клапан. 5. Утечка воздуха через неплотности. 6. Неверно рассчитана или налажена сеть.	1. Уменьшить сопротивление сети. 2. Восстановить напряжение. 3. Переключить фазы на клеммах электродвигателя. 4. УстраниТЬ причину заклинивания 5. УстраниТЬ утечки. 6. Проверить расчет и работу сети.
Сильная вибрация или шум при работе вентилятора	1. Нарушение балансировки рабочего колеса вентилятора вследствие попадания в него посторонних предметов или его загрязнения. 2. Слабая затяжка крепежных соединений. 3. Износ подшипников электродвигателя. 4. Обрыв в обмотке статора электродвигателя. 5. Электромагнитный шум в обмотках электродвигателя в результате падения напряжения. 6. Увеличенный, по сравнению с расчетным, расход воздуха.	1. Удалить посторонние предметы и очистить рабочее колесо вентилятора от загрязнений или отбалансировать его. 2. Проверить соединения. 3. Заменить подшипники. 4. Заменить электродвигатель. 5. Восстановить нужное электропитание вентилятора. 6. Проверить расход воздуха.

avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18



New Engineering Discoveries®
