



## Блоки управления ACW(E) 236



ACE - 236 - 60 - 3 R 1 R - T

- Тип блока управления (ACW — водяной нагрев, ACE — электрический нагрев)
- Тип применяемого контроллера (RLU 236)
- Суммарная мощность электронагревателей (9, 15, 22, 30, 45, 60, 75, 90)
- Подключение первого вентилятора/внешнего устройства управления (1 — однофазный, 3 — трёхфазный)
- Управление внешним устройством первого вентилятора (может отсутствовать)
- Подключение второго вентилятора/внешнего устройства управления (1 — однофазный, 3 — трёхфазный, 0 — отсутствует)
- Управление внешним устройством второго вентилятора (может отсутствовать)
- Расширение блока управления — недельный таймер (может отсутствовать)

Используется для управления приточными и приточно-вытяжными установками с водяным или электрическим нагревом, с водяным или фреоновым охлаждением, с рекуперацией, с рециркуляцией воздуха.

Блоки основаны на программируемом контроллере RLU236 производства компании «Siemens», который работает в режиме пропорционально-интегрального регулятора. Управление и защита осуществляются при помощи релейных схем, а также специальных функций контроллера. Есть возможность плавного регулирования температуры при использовании электрических нагревателей за счет секционного подключения (до 6-ти ступеней).

Блоки имеют пластиковую прозрачную крышку, под которой находятся все элементы управления. Степень защиты корпуса IP65 при закрытой крыше.

Размер блоков: 380x570x140мм (54 модуля) или 275x570x140мм(36 модулей). Блоки управления вентиляционной установкой с электронагревателем мощностью 45кВт и выше имеют дополнительный силовой шкаф.


### Дополнительная защитная функция:

Активная защита от замерзания по температуре обратной воды: при падении температуры обратной воды ниже установленного значения автоматически открывается трёхходовой клапан и пускается насос отопительной воды; при достижении температуры воды предельного значения вентилятор отключается,

закрывается заслонка наружного воздуха и трёхходовой клапан открывается на 100%; величины параметров защиты от замерзания могут настраиваться;


повторный запуск системы при повышении температуры воды до предела пропорциональности возможен в одном из трёх режимов — автоматическом, ручном или полуавтоматическом (ручной сброс аварийного режима в случае более трёх срабатываний в течение получаса).

### Приточно-вытяжная установка с роторным регенератором, водяным нагревателем и фреоновым охладителем



1, 9, 10 — Канальный датчик температуры; 2, 14 — Привод воздушной заслонки (24В или 230В); 3, 11 — Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра); 4 — Датчик температуры обратной воды (24В, сигнал управления 0-10В); 5 — Электропривод клапана отопительной воды (24В, сигнал управления 0-10В); 6 — Терmostат защиты от обмерзания теплообменника; 7 — Терmostат защиты от обмерзания испарителя; 8, 12 — Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора); 13 — Дифференциальное реле давления (контроль обмерзания регенератора); 15 — Циркуляционный насос

### Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором, плавной рециркуляцией, водяным нагревом и водяным охлаждением



1, 12, 14 — Электропривод воздушной заслонки (24В, сигнал управления 0-10В); 2, 8 — Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора); 3 — Дифференциальное реле давления (контроль обмерзания рекуператора); 4 — Датчик температуры обратной воды; 5 — Электропривод клапана отопительной воды (24В, сигнал управления 0-10В); 6 — Терmostат защиты от замерзания теплообменника; 7 — Электропривод клапана хладоносителя (24В, сигнал управления 0-10В); 11, 13 — Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра); 9, 10, 15 — Канальный датчик температуры; 16 — Циркуляционный насос

